



Indicateur de batteries 12 V

12,65 V et +, pleine charge
11,89 V et -, vide



On ajuste le pot avec une tension de 12,65 V de façon que toutes les LEDS soient allumées	12,65 V et + vert
	12,4 V jaune
	12,2 V orange
	11,8 et - rouge

